

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
CHAMBRE	Chambre	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	N° de commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe) , ES (eau de surface) , inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		ALT_COUV	Altitude couvercle	Double	8			FAUX	Altitude couvercle [m]		Package
		ALT_RADI	Altitude radier	Double	8			FAUX	Altitude radier [m]		Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N°Axe		Package
		AN_CONST	Année de construction	Long Integer	4			FAUX	Année de construction		Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0	0	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)	5 par défaut	Package
						1	1				
						2	2				
						3	3				
						4	4				
						5	5				
						6	6				
						7	7				
						8	8				
						9	9				
						10	10				
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Date du dernier entretien, curage		Package
		DEPOTOIR	Dépotoir	LigneBleue_OuiNon		Oui	Oui	VRAI	Présence d'un dépotoir	Non par défaut	Public
						Non	Non				
		RC	Rc	String	20			FAUX	N°RC	Ex : 79-B-P	Package
		USER_MODIF	Modifié par	String	50			FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	Global ID	38			TRUE	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private
		PROFOND_FDES	Profond Fil de l'eau sortie	Long Integer	4			FAUX	Profondeur du fil de l'eau en sortie [cm]		Public
		TYPE_CHAMBRE	Type chambre	LigneBleue_TypeChambre		Rectangle	Rectangle	FAUX	Forme de la chambre		Package
						Rond	Rond				
						Autre	Autre				
		DIAM_CHAMBRE	Diamètre chambre	String	50			FAUX	Diamètre chambre		Package
		ACCES_CHAMBRE	Accès chambre	LigneBleue_AccesChambre		AT	Accès total	FAUX	Chambre accessible		Package
						AC	Accès seul pour curage				
						SA	Sans accès				
						I	Inconnu				
						AE	Accès avec une échelle				

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
COLLECTEUR	Collecteur	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	Numéro de la commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe), ES (eau de surface), Inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		ECOULEM	Ecoulement	String	1			FAUX	Ecoulement : G (Gravitaire), P (Pression)	G par défaut	Package
		MATERIAU	Matériau	LigneBleue_MAT		A AC B F I MP TC TN	Autre Acier Béton Fonte, Inconnu Matière plastique Terre Cuite Terrain naturel	FAUX	Matériaux du collecteur	I par défaut	Public
		PROFIL	Profil	LigneBleue_PROF		I OV CR V R PO PS	Inconnu Ovoïde Circulaire Profil en Voûte, Rectangulaire Profil ouvert Profil Spécial	FAUX	Profil / forme du collecteur	I par défaut	Public
		DIAMETRE	Diamètre [cm]	Short Integer	2			FAUX	Diamètre du collecteur [cm]		Public
		HAUTEUR	Hauteur	Short Integer	2			FAUX			Package
		ALT_AMO	Altitude amont	Double	8			FAUX	Altitude amont [m]		Package
		ALT_AVAL	Altitude aval	Double	8			FAUX	Altitude aval [m]		Package
		PENTE_PC	Pente [%]	Double	8			FAUX	Pente [%]		Package
		AN_CONST	Année de construction	Short Integer	2			FAUX	Année de construction		Package
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N°Axe de route cantonale	Ex : 2212	Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)	5 par défaut	Package
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Date du dernier entretien, curage		Package
		DRAINAGE	Drainage	LigneBleue_OuiNon		Oui Non	Oui Non	FAUX	Collecteur drainant		Public
		RC	Rc	String	20			FAUX	N° RC	Ex : 79-B-P	Package
		DER_CONTR_CAMERA	Dernier contrôle caméra	Date	8			FAUX	Date du dernier contrôle caméra		Package
		USER_MODIF	Modifié par	String	50			FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	GLOBAL ID	38			TRUE	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private
		PROFOND_FDE_AM	Profil Fil de l'eau amont	Long Integer	4			FAUX	Profondeur du fil de l'eau en amont [cm]		Public
		PROFOND_FDE_AV	Profil Fil de l'eau aval	Long Integer	4			FAUX	Profondeur du fil de l'eau en aval [cm]		Public
		ETAT_GENERAL	Etat général	LigneBleue_EtatGeneral	2	1 2 3 4 5 7	1 2 3 4 5 Inconnu	FAUX	Etat général		Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
EXUTOIRE	Exutoire	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	N° de commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe) , ES (eau de surface) , inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		ALT_RAD1	Altitude radier	Double	8			FAUX	Altitude radier [m]		Package
		SITUAT	Situation	String	2			FAUX		C par défaut	Package
		QUALITE	Qualité	String	2			FAUX		Pp par défaut	Package
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Date du dernier entretien, curage		Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0	0	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)		Package
						1	1				
						2	2				
						3	3				
						4	4				
						5	5				
						6	6				
						7	7				
						8	8				
						9	9				
						10	10				
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N°Axe		Package
		TYPE	Type	LigneBleue_Type		1	Ciel ouvert	VRAI	Type d'exutoire		Public
						2	puits-perdu				
		RC	Rc	String	20			FAUX	N°RC	Ex : 79-B-P	Package
		USER_MODIF	Modifié par	String	50			FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	GLOBAL ID	38			TRUE	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
GRILLE	Grille	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	N° de commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe) , ES (eau de surface) , inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		ALT_COUV	Altitude couvercle	Double	8			FAUX	Altitude couvercle [m]		Package
		ALT_RAD1	Altitude radier	Double	8			FAUX	Altitude radier [m]		Package
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N°Axe		Package
		AN_CONST	Année de construction	Short Integer	2			FAUX	Année de construction		Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0	0	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)	5 par défaut	Package
						1	1				
						2	2				
						3	3				
						4	4				
						5	5				
						6	6				
						7	7				
						8	8				
						9	9				
						10	10				
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Date dernier entretien, curage		Package
		DEPOTOIR	Dépotoir	LigneBleue_OuiNon		Oui	Oui	FAUX	Présence d'un dépotoir		Public
						Non	Non				
		RC	Rc	String	20			FAUX	N° Rc	Ex : 79-B-P	Package
		USER_MODIF	Modifié par	String	50			FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	GLOBAL ID	38			TRUE	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private
		PROFOND_FDES	Profond Fil de l'eau sortie	Long Integer	4			FAUX	Profondeur du fil de l'eau en sortie [cm]		Public
		TYPE_CHAMBRE	Type chambre	LigneBleue_TypeChambre		Rectangle	Rectangle	FAUX	Type chambre		Package
						Rond	Rond				
						Autre	Autre				
		DIAM_CHAMBRE	Diamètre chambre	String	10			FAUX	Diamètre chambre [cm]		Package
		ACCES_CHAMBRE	Accès chambre	LigneBleue_AccesChambre		AT	Accès total	FAUX	Chambre accessible		Package
						AC	Accès seul pour curage				
						SA	Sans accès				
						I	Inconnu				
						AE	Accès avec une échelle				

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
GUEULARD	Gueulard	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	N° de commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe) , ES (eau de surface) , inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		ALT_COUV	Altitude couvercle	Double	8			FAUX	Altitude couvercle [m]		Package
		ALT_RAD1	Altitude radier	Double	8			FAUX	Altitude radier [m]		Package
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N° Axe		Package
		AN_CONST	Année de construction	Short Integer	2			FAUX	Année de construction		Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0	0	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)	5 par défaut	Package
						1	1				
						2	2				
						3	3				
						4	4				
						5	5				
						6	6				
						7	7				
						8	8				
						9	9				
						10	10				
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Dernier entretien, curage		Package
		DEPOTOIR	Dépotoir	LigneBleue_OuiNon		Oui	Oui	FAUX	Présence d'un dépotoir		Public
						Non	Non				
		RC	Rc	String	20			FAUX	N° Rc		Package
		USER_MODIF	Modifié par	String	50			FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	GLOBAL ID	38			TRUE	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private
		PROFOND_FDES	Profond Fil de l'eau sortie	Long Integer	4			FAUX	Profondeur du fil de l'eau en sortie [cm]		Public
		TYPE_CHAMBRE	Type chambre	LigneBleue_TypeChambre		Rectangle	Rectangle	FAUX	Type chambre		Package
						Rond	Rond				
						Autre	Autre				
		DIAM_CHAMBRE	Diamètre chambre	String	10			FAUX	Diamètre chambre [cm]		Package
		ACCES_CHAMBRE	Accès chambre	LigneBleue_AccesChambre		AT	Accès total	FAUX	Accès chambre		Package
						AC	Accès seul pour curage				
						SA	Sans accès				
						I	Inconnu				
						AE	Accès avec une échelle				

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Lenght	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemple	Portée
SEPARATEUR	Séparateur	NO_COM	N° de commune	Short Integer	2			FAUX	N° de commune		Package
		CONTENU	Contenu	String	2			FAUX	EC (Eau claire), EU (eau usée), M (eau mixe) , ES (eau de surface) , inconnu	EC par défaut	Package
		UTILISAT	Utilisation	String	1			FAUX	S (En service), H (hors service)	S par défaut	Package
		PROPRIO	Propriétaire	String	1			FAUX	Propriétaire T (Etat), C (commune), P (Privé)	T par défaut	Package
		REMARQUE	Remarque	String	200			FAUX	Remarque		Public
		VOLUME	Volume [m3]	Short Integer	2			FAUX	Volume du déshuileur		Public
		AXE	Axe	Long Integer	4			FAUX	N°Axe		Package
		RC	Rc	String	20			FAUX	N° Rc		Package
		DER_ENTRETIEN	Dernier entretien	Date	8			FAUX	Date du dernier contrôle caméra		Package
		FREQ_ENTRETIEN	Fréquence d'entretien (année)	LigneBleue_Frequence		0	0	FAUX	Fréquence d'entretien, curage (année)		Package
						1	1				
						2	2				
						3	3				
						4	4				
						5	5				
						6	6				
						7	7				
						8	8				
						9	9				
						10	10				
		DESHUILEUR	Déshuileur	LigneBleue_OuiNon		Oui	Oui	VRAI	Présence d'un déshuileur		Public
		USER_MODIF	Modifié par	String	50	Non	Non	FAUX	Modifié par		Package
		DATE_MODIF	Date de modification	Date	8			FAUX	Date de modification		Package
		GLOBALID	GLOBALID	GLOBAL ID	38			VRAI	GLOBALID		Private
		FC_ID	Fc Id	String	50			FAUX	Fc Id		Private