

Attribut Lgeo Attribut DGMR	Alias / Nom logique	Cardinalité	Format / Type	Format complément	Description	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Remarque / Exemple
MLocId	Identifiant	1	GUID	Text (50)	Clé d'identification du poste de comptage, qui sera générée par le système du propriétaire (Owner). La combinaison de MLocId et du propriétaire garanti que le poste de comptage soit toujours identifiable de façon unique				000c9d6e-1f82-4ec2-8955-13a5a8cba595
Owner	Propriétaire	1	Text	Text (50)	Propriétaire du poste de comptage. La combinaison du propriétaire et de MLocId garanti que le poste de comptage soit toujours identifiable de façon unique				Owner contient les informations sur le propriétaire du poste de comptage. Pour la confédération et les cantons l'abréviation officielle est utilisée. Pour les communes, le numéro OFS est utilisé. Si le poste appartient au Canton de Vaud on mentionnera VD
MLocNr	Numéro	1	Text	Text (20)	Numéro du poste de comptage unique. Il s'agit d'un numéro attribué par l'utilisateur. Le canton peut garder sa numérotation ou il peut la choisir librement. Le numéro doit être unique pour chaque propriétaire.				Proposition: nom court pour propriétaire avec numéro de comptage du propriétaire LR_XXXX LSNE_000123 AIGLE_000123 Identifiant sur lequel s'appuie la définition des relations avec la classe d'objet INDICATEUR (clé primaire)
MLocName	Désignation	0..1	Text	Text (100)	Désignation géographique du poste de comptage. Nom du poste de comptage				En Châtagnis Zone 30
Canton	Canton	1	Text	CHMunicipalityCode	Indication du canton dans lequel le poste de comptage se trouve. On peut indiquer que le poste de comptage est situé à l'étranger.				VD Calculé automatiquement selon positionnement.
Municipality	Commune	0..1	Text	CHMunicipalityCode	Indication de la commune dans laquelle le poste de comptage se trouve. Voir Modules de base de la Confédération pour les modèles de géodonnées minimaux, part IV -- ad-ministrative units, Package CHAdminCodes				5601 = Aigle Calculé automatiquement selon positionnement.
TargetLocation1	Direction 1	1	Text	Text (100)	Désignation du lieu vers lequel se dirigent les véhicules roulant en direction 1				Lausanne
TargetLocation2	Direction 2	0..1	Text	Text (100)	Désignation du lieu vers lequel se dirigent les véhicules roulant en direction 2				Genève
NumberOfLanes1	Nombre voies direction 1	0..1	Integer	1 .. 10	Indication sur le nombre de voies de roulement de la direction 1				
NumberOfLanes2	Nombre voies direction 2	0..1	Integer	1 .. 10	Indication sur le nombre de voies de roulement de la direction 2				
StreetDesignation	Désignation route	0..1	Text	Text (100)	Numéro officiel ou nom de la route sur laquelle le trafic est recensé, p. ex. "A 1", "H 17", "Rue de la gare"				Calculé automatiquement selon positionnement. Soit nom de la route cantonale soit nom provenant du TLM3D de swisstopo
MLocStatus	Statut	1	MLocStatusRef		Etat du cycle de vie. Valeurs possible selon catalogue: planifié, en ser-vice, désactivé. Note: Si aucune mesure n'est effectuée à un poste de comptage actuellement, mais que des mesures seront néanmoins réalisées par la suite, le poste en question conserve le statut "en service".	1 2 3	planifié enService desactive	planifié en service désactivé	
StartupDate	Date mise en service	0..1	Date	INTERLIS.XMLDate	Date de mise en service du poste de comptage				
TypeResponsible	Type de responsable	1	ResponsibleType		Type de responsable du poste et des mesures associées.	1 2 3 4	confederation canton commune tiers	confédération canton commune tiers	
Responsible	Responsable	1	Text	Text (30)	Entité publique, entreprise ou tiers responsable du poste et des mesures associées				DGMR -ER DGMR - IR responsable de la pose et mesures effectuées sur ce poste : DGMR, LausanneRégion, OFROU, nom du bureau ingénieur,....

TypeMesure	Type de mesure	1	MLocTypeRef		Type de mesures effectuées par ce poste actuellement (périodicité)	1 2 3	permanente periodique temporaires	permanente périodique mesures temporaires sur des courtes périodes	
PosteVelo	Poste vélo	1	Booleen		Au moins une mesure spécifique aux vélos est réalisée sur ce poste de comptage.	0 1	non oui	non oui	
PosteTIM	Poste vehicule motorisé	1	Booleen		Au moins une mesure spécifique au trafic individuel motorisé est réalisée sur ce poste de comptage.	0 1	non oui	non oui	
PosteDependance	Poste dépendance	0..1	Text	Text (20)	N° du poste de dépendance en cas de redressement des charges de trafic.				Uniquement valable pour un comptage manuel (par ex. quinquennal de la DGMR)
SwissTNE_UUID	SwissTNE UUID	0..1	GUID	UUOID	Identifiant unique du tronçon du SwissTNE de Swisstopo auquel se rattache le poste				2627cbd6-25ef-4c4b-bfeb-3ce6157eab9f
SwissTNE_UUID_noeud_initial	SwissTNE UUID nœud initial	0..1	GUID	UUOID	Identifiant unique du nœud initial du SwissTNE de Swisstopo à partir duquel se rattache le poste				
SwissTNE_UUID_noeud_final	SwissTNE UUID nœud final	0..1	GUID	UUOID	Identifiant unique du nœud final du SwissTNE de Swisstopo à partir duquel se rattache le poste				
Remarque	Remarque	0..1	Text	Text (255)	Remarque sur le poste.				
rIDTroncon	Identification tronçon	0..1	Text	Text (20)	Lien vers le tronçon du plan de charge issus des comptages quinquennaux 2022 de la DGMR.				Champ hors modèle minimal. Lien vers le tronçon du plan de charge TJM de la campagne de comptage quinquennale 2022 de la DGMR. Champ ajouté en plus du modèle minimal.
DateCreation	Créé le	0..1	Date	01.01.1900..31.12.2100	Date de création				Champ automatique
DateModification	Modifié le	0..1	Date	01.01.1900..31.12.2100	Date de modification				Champ automatique